


## Trådlös brygga med EnGenius

### Installation WDS-bygga med ENS-serien eller Enstation


För att logga in i enheten, ställ en fast adress IP-adress på datorn (ex. 192.168.1.10/255.255.255.0). Anslut datorn direkt till ENS500 via PoE-adaptorn. Öppna en webbläsare och knappa in 192.168.1.1 med login, admin/admin. **Enheten har samma IP-nummer som många routers har och måste ändras.**

Välj Land → ENJET till Disable → Operation Mode till WDS Bridge → avmarkera "Green" och tryck Save längst ner på sidan. Tryck knappen Apply när den kommer upp. **(1)**. Under "WDS Link Settings" skall MAC-adresser knappas in, se beskrivning nedan. **(2)**. **OBS!** Samma kanal måste användas i båda enheterna. Använd någon av kanalerna 36-48. Transmit Power kan behöva ändras från Auto om avståndet är kort mellan enheterna.

Statisk IP-adress rekommenderas, då vet man exakt login-IP (men DHCP kan användas). Välj IP-adressen till Statisk och skriv in/ändra uppgifterna **(3)**. Ändra loginlösenordet. Kom ihåg loginuppgifterna för framtida inställningar **(4)**. Alla enheter i systemet måste ha en unik adress.



Sparaknappen finns alltid längst ner på sidan.



Apply kommer upp automatiskt efter Save.

"5 GHz MAC" (se etiketten) från motsatt enhet skall skall knappas in. Tryck Save + Apply. Gör sedan likadant på den andra enheten. Under Connections **(5)** kontrollerar du att enheterna har kontakt (UP=kontakt) och bra signal.

### IP-inställning EnGenius accesspunkt

För säker uppkoppling välj routerns adress som Primary DNS och Googles 8.8.8.8, som Secondary DNS.

EnGenius App "EnWiFi" kan också användas men är inte lika överskådligt.