



Partitore EasyF 6 Vie 5...2400MHz 11/14dB

Partitore da 6 vie per segnali SMATV, con un design compatto ed un comportamento elettronico efficiente.

È per installazioni da interno, ma è adatto anche ad uso esterno se messo all'interno di una scatola da esterno (art. 4163).

Viene fornito in scatole da 10 pz.

Art.	5469
Art. Logico	EFV6
EAN13	8424450118986

Imballo

Scatola	6 pz.
Vassoio	120 pz.

Dati fisici

Peso netto	240,00 g
Volume lordo	0,17 dm ³
Peso lordo	240,00 g
Larghezza	121,00 mm
Altezza	59,00 mm
Profondità	14,00 mm
Peso del prodotto principale	240,00 g

Si distingue per

- Sistema di connessione EasyF: facilità di installazione e risparmio sul montaggio

- Costruito in Zamak, ottima schermatura
- Elevata affidabilità: produzione autopsatizzata con microcomponenti all'avanguardia
- Miglioramento delle perdite di passaggio
- Buon comportamento elettrico: riduzione del rumore impulsivo
- Include la vite di messa a terra
- Passaggio DC dalle uscite all'ingresso

Scopri

Sistema di connessione EasyF: semplicità e risparmio

EasyF è un concetto innovativo di collegamento del conduttore interno del cavo coassiale (anima), che viene inserito direttamente nel dispositivo aumentando l'affidabilità della connessione. Inoltre, grazie all'assenza di connettori "F", è possibile ridurre il telaio e assicurare la connessione di due cavi con una sola vite.

- Risparmio reale dei tempi: è possibile accelerare l'installazione, poiché non è necessario effettuare la connettorizzazione dei cavi coassiali. Inoltre, viene evitato il processo di avvitamento dei connettori nel dispositivo, che a volte si complica quando lo spazio non è sufficiente
- Affidabilità della connessione: lo sportello che trattiene i cavi impedisce al cavo coassiale di allentarsi
- Risparmio economico: non è necessario alcun connettore aggiuntivo (o "F" o "IEC")
- Ottimizzazione dello spazio: gli ingressi e le uscite si trovano sempre sullo stesso lato del dispositivo, evitando di piegare i cavi coassiali e facilitando il lavoro all'interno di armadi e cassette di distribuzione.
- Assemblaggio semplicissimo in tre passaggi: basta collegare e svitare i coperchi per collegare due cavi:

1. Svitare il coperchio del partitore per accedere alla connessione
2. Inserire i cavi coassiali pre-spelati
3. Chiudere il coperchio e avvitare per fissare la connessione

Scopri di più sull'affidabilità del sistema EasyF

Con EasyF, la connessione del cavo coassiale nel dispositivo è realizzata tramite un sistema automatico di inserimento del cavo (conduttore interno) per contatto, senza necessità di saldatura.

- Come il primo giorno: il tempo di vita del dispositivo aumenta quando si elimina il possibile deterioramento delle saldature con il passare del tempo
- Riduzione del tasso di avaria: generalmente prodotto dalla saldatura a freddo
- Ottimizzazione del comportamento elettromagnetico: alle alte frequenze

Caratteristiche tecniche : Ref. 5469

Intervallo di frequenze	MHz	5 ... 2400	
Numero di uscite		6	
Ingressi/Bandes		TERR	SAT
##	dB	14	14
Perdite di passaggio W2	dB	14	14
Perdite di passaggio W3	dB	12	12
Perdite di passaggio W4	dB	12	12
Perdite di passaggio W5	dB	13	11
Perdite di passaggio W6	dB	13	11
Isolamento tra uscite	dB	> 28	> 28
Connettori		Tipo "EasyF"	
Tensione massima	V	40	
Corrente massima	mA	300	
Passaggio DC		Usc. ò Ing.	