



Répartiteur EasyF 8D 5...2400MHz 14/16dB

Répartiteur à 8 directions et connectique EasyF, pour signaux SMATV, avec une conception compacte et un comportement électrique efficace. Installation intérieure, mais peut également s'adapter à l'extérieur avec un boîtier (ref. 4163). Livré en emballage de 10 unités.

Réf.	5489
Réf. Logique	EFV8
EAN13	8424450118993

Emballage

Boîte	6 pièces
Seau	120 pièces

Données physiques

Poids net	240,00 g
Volume brut	0,17 dm ³
Poids brut	240,00 g
Largeur	121,00 mm
Hauteur	59,00 mm
Profondeur	14,00 mm
Poids du produit principal	241,00 g

Vous aimerez

- Système à connectique EasyF: facilité d'installation et économie de temps
- Fabriqué en Zamak, blindage élevé
- Grande fiabilité: fabrication automatisée avec des microcomposants de dernière génération

- Amélioration des pertes de passage
- Bon comportement électrique: réduction du bruit impulsif
- Vis de mise à la terre
- Passage DC, des sorties vers l'entrée

Découvrir

La connectique EasyF: simplicité et économie

L'EasyF est un concept innovant de raccordement du conducteur interne du câble coaxial (Âme), qui est inséré directement dans l'appareil pour augmenter la fiabilité de la liaison. En plus, grâce à l'absence de connecteurs "F", on peut réduire le châssis et sécuriser la liaison de deux câbles avec une seule vis.

- Gain réel de temps: la diminution du temps d'installation est possible, car il n'est pas nécessaire de connecter les câbles coaxiaux. En outre, on évite le processus de vissage des connecteurs sur l'appareil, ce qui peut être parfois compliqué en cas de manque d'espace.
- Fiabilité de la liaison: la bride qui retient les câbles empêche le câble coaxial de se détacher
- Économie notable: aucun connecteur supplémentaire (ou "F" ou "CEI") n'est nécessaire
- Optimisation de l'espace: les entrées et les sorties sont toujours situées du même côté du produit, afin d'éviter de plier les câbles coaxiaux et de faciliter le travail à l'intérieur des armoires et des coffrets
- Montage très simple en trois pas: il suffit de visser et de dévisser les couvercles pour connecter deux câbles:

1. Dévisser le couvercle du répartiteur pour accéder à la liaison
2. Insérer des câbles coaxiaux pré-dénudés
3. Fermez le couvercle et vissez pour sécuriser la liaison

En savoir plus sur la fiabilité de la connectique EasyF

Avec EasyF, le raccordement du câble coaxial au produit est réalisé par un système automatisé d'insertion de l'Âme (conducteur interne) par contact, sans nécessiter de soudure.

- Comme au premier jour: la durée de vie de l'appareil augmente, en éliminant la possibilité de détérioration des soudures avec le temps qui passe
- Réduction du pourcentage de défauts: généralement causé par une soudage froide
- Optimisation du comportement électromagnétique: à hautes fréquences

Caractéristiques techniques : Ref. 5489

Bande passante	MHz	5 ... 2400	
Nombre de sorties		8	
Entrées/Bandes		TERR	SAT
##	dB	14	14
Pertes de passage W2	dB	14	14
Pertes de passage W3	dB	16	16
Pertes de passage W4	dB	16	16
Pertes de passage W5	dB	14	14
Pertes de passage W6	dB	14	14
Pertes de passage W7	dB	15	14
Pertes de passage W8	dB	15	14
Isolation entre sorties	dB	> 28	> 28
Connecteurs		Type "EasyF"	
Tension max.	V	40	
Courant max.	mA	300	
Passage CC		Sort.↕Entr.	