# UPDATE
# H30FLEX

**Update**

Es gibt zwei Möglichkeiten die Firmware eines H30FLEX Messgeräts zu aktualisieren:

**1. Option**

Anhand der Web-Applikation:

1. Dafür muss die Aktualisierungs-Datei von der Televés Webseite heruntergeladen und auf dem Computer gespeichert werden;
 (http://de.televes.com/h30flexdownload)
2. Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung;
 (http://files.televes.com/h30flex/H30Flex_BDA_DE.pdf)

**2. Option**

Unter Anwendung der USB Speicher Funktion aus dem Konfigurationsmenü:

1. Die Aktualisierungsdatei von der Televés Webseite herunterladen und auf dem Computer speichern;
 (http://de.televes.com/h30flexdownload)
2. H30FLEX einschalten.
3. Die **Home-Taste** drücken, um zum Hauptmenü zu gelangen.
4. Danach die **Setup-Taste** drücken.
5. USB Speicher auswählen.
6. USB Speicher **ON** auswählen.
7. Das H30FLEX anhand des USB Anschluss mit dem Computer verbinden.
8. Daraufhin das Laufwerk mit dem Namen H30FLEX auf dem Computer suchen und öffnen. Den Ordner mit dem Namen **Updates** suchen.
9. Doppelklick auf die heruntergeladene Aktualisierungsdatei, um sie zu entpacken. Es erscheinen zwei Dateien, (**updater** und **version**).
10. Die entsprechenden Dateien (**updater** und **version**) in den Ordner **Updates** des Laufwerks H30FLEX kopieren.
11. Die Messgerät H30FLEX vom Computer trennen.
12. Im Menü Einstellungen **OFF** im **USB Speicher** anklicken.
13. Im Menü Einstellungen die Funktion **Firmware Update** anklicken und zur Bestätigung **OK** drücken.
14. Daraufhin erscheint eine Nachricht, die angibt, dass das H30FLEX aktualisiert wurde. Bitte warten Sie bis der H30Flex abgeschaltet ist.