AKTUALIZACJA
H30FLEX

Aktualizacja

Aktualizacji oprogramowania miernika H30FLEX można dokonać na dwa sposoby:

Opcja 1

oprzez stronę internetową miernika:

1. Pobierz plik aktualizacyjny Televés i zapisz go na swoim komputerze;
(http://pl.televes.com/h30flexdownload)
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami w instrukcji;
(http://files.televes.com/h30flex/H30FLEX_PL_Manual.pdf)

Opcja 2

Ręczna aktualizacja za pomocą Pamięć USB w menu Konfiguracji:

1. Pobierz plik aktualizacyjny ze strony Televés i zapisz go w komputerze;
(http://pl.televes.com/h30flexdownload)
2. Włącz H30FLEX.
3. Naciśnij przycisk **Home** aby przejść do głównego **menu**.
4. Wybierz **Ustawienia**.
5. Wybierz Pamięć **USB**.
6. Ustaw Pamięć USB na **ON**.
7. Podłącz H30FLEX do komputera za pomocą złącza USB.
8. Znajdź urządzenie H30FLEX w komputerze i otwórz folder. Pojawi się folder o nazwie **Updates**. 9. Kliknij dwukrotnie na pobrany plik, aby go rozpakować. Pojawią się dwa pliki.
10. Skopiuj dwa pliki odpowiadające aktualizacji (**updater** i **version**) do folderu **Updates** w H30FLEX.
11. Odłącz H30FLEX od komputera.
12. Wybierz funkcję **Pamięć USB** w menu Ustawień H30FLEX i ustaw na **OFF**.
13. Wybierz funkcję **Aktualizacja oprogramowania** w menu Ustawienia i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
14. Pojawi się komunikat z informacją, że trwa aktualizacja H30FLEX. Poczekaj, aż H30FLEX zgaśnie.