ACTUALIZACIÓN
H30FLEX

Actualización

Hay dos maneras de actualizar el firmware de un medidor H30FLEX:

1ª Opción

A través de la aplicación web del terminal:

1. Descargue el fichero de actualización de la pagina web de Televés y guárdelo en su ordenador;
(http://es.televes.com/h30flexdownload).
2. Siga los pasos indicados en el manual;
(http://files.televes.com/h30flex/Manual_de_usuario_H30FLEX_V004.pdf)

2ª Opción

Utilizando la funcionalidad **Almacenamiento USB** del menú de **Configuración:**

1. Descargue el fichero de actualización de la pagina web de Televés y guárdelo en su ordenador;
(http://es.televes.com/h30flexdownload)
2. Encienda el H30FLEX.
3. Pulse el botón **Home** para ir al menú principal.
4. Pulse **Setup**.
5. Seleccione **Almacenamiento USB**.
6. Cambie a **ON** el Almacenamiento USB.
7. Conecte el H30FLEX a su ordenador utilizando el puerto USB.
8. A continuación busque la unidad llamada H30FLEX en el ordenador y abra la carpeta **Updates**.
9. Haga doble clic sobre el fichero de actualización descargado, para descomprimirlo, y verá que aparecen dos ficheros, (**updater** y **version)**.
10. Copie los ficheros correspondientes a la actualización (**updater** y **version**) en la carpeta **Updates** de la unidad H30FLEX.
11. Expulse la unidad H30FLEX de su ordenador.
12. En el menú **Configuración→Almacenamiento USB** seleccione **OFF**.
13. En el menú **Configuración →Actualización de firmware** pulse **OK** para confirmar.
14. A continuación, aparecerá un mensaje indicando que el H30FLEX está siendo actualizado. Espere a que el H30FLEX se apague.